Министерство образования Российской Федерации Государственный университет аэрокосмического приборостроения кафедра Радиотехнические системы

> Лабораторная плата UP1 фирмы Altera

> > Санкт-Петербург 2002

Пособие подготовлено на кафедре Радиотехнические системы Санкт-Петербургского Государственного университета аэрокосмического приборостроения. Пособие подготовлено на основе описания **University Program Design Labaratory Package** (December 1999, ver. 1.02) фирмы **Altera**.

- Редактор: с. н. с. кафедры РТС, к.т.н. Р.А. Мяльк.
- Компьютерная верстка: с. н. с. кафедры РТС, к.т.н. Р.А. Мяльк.
- Перевод: студент гр. 2901 С.С. Поддубный.
- Приведенное в приложении 3 текстовое описание на языке VHDL подготовлено студентом гр. 2702 Н. А. Даниловым.

Содержание

1. Общая характеристика платы UP1	4
2. Основные электронные компоненты платы UP1	5
2.1. Компоненты общего назначения	5
2.1.1. Разъем подключения внешнего источника питания	5
2.1.2. Встроенный стабилизатор напряжения питания	6
2.1.3. Тактовый генератор	6
2.1.4. Входной разъём интерфейса JTAG	6
2.1.5. Установочные переключатели режимов конфигурации	6
2.2. Компоненты, относящиеся к микросхеме семейства МАХ7000	8
2.2.1. Дублирующие разъемы микросхемы ЕРМ7128	8
2.2.2. Кнопочные переключатели MAX_PB1 и MAX_PB2	9
2.2.3. Задающие переключатели MAX_SW1 и MAX_SW2	9
2.2.4. Контрольные гнезда и светодиоды	9
2.2.5. Знакосинтезирующий индикатор микросхемы EPM7128S	9
2.2.6. Разъём расширения микросхемы МАХ70001	0
2.3. Компоненты, относящиеся к микросхеме семейства FLEX10К1	2
2.3.1. Кнопочные переключатели микросхемы EPF10K201	2
2.3.2. Задающие переключатели микросхемы EPF10K201	2
2.3.3. Знакосинтезирующий индикатор микросхемы EPF10K201	3
2.3.4. Выходной адаптер и разъем VGA-монитора1	3
2.3.5. Входной разъем устройства "мышь"14	4
2.3.6. Разъёмы расширения микросхемы EPF10K2014	4
3. Приложение 1. Программирование и конфигурирование микросхем1	8
4. Приложение 3. Характеристика последовательного интерфейса	3
5. Приложение 2. Характеристика монитора VGA	4
6. Приложение 3. Пример формирования сигналов монитора VGA2	6
7. Глоссарий2	9

Список иллюстраций

Рис 1. Схема расположения элементов на плате UP1	5
Рис 2. Переключатели выбора режимов конфигурирования	7
Рис 3. Контрольные гнезда и светодиоды платы UP1	9
Рис 4. Обозначение сегментов знакосинтезирующих индикаторов	. 10
Рис 5. Разъем расширения микросхемы EPM7128S на плате UP1	. 10
Рис 6. Разъемы расширения микросхемы EPF10K20 на плате UP1	.14
Рис 7. Установка режима программирования микросхемы EPM7128S	.18
Рис 8. Установка режима конфигурирования микросхемы EPF10K20	. 19
Рис 9. Установка режима совместного конфигурирования микросхем	. 20
Рис 10. Установка режима конфигурирования платы UP1 в JTAG-цепочке	.21
Рис 11. Установка режима конфигурирования оконечной платы UP1	. 22
Рис 12. Поле отображения монитора VGA	.24
Рис 13. Временные диаграммы строчной синхронизации VGA	. 24
Рис 14. Временные диаграммы кадровой синхронизации VGA	. 24

Список таблиц

Таблица 1. Контакты разъема JTAG_IN	6
Таблица 2. Установка режимов конфигурирования	7
Таблица 3. Дублирующие разъемы микросхемы ЕРМ7128	
Таблица 4. Семисегментные индикаторы микросхемы EPM7128S	
Таблица 5. Разъем расширения микросхемы EPM7128S	11
Таблица 6. Задающий DIP-переключатель FLEX_SW1	13
Таблица 7. Семисегментные индикаторы микросхемы EPF10K20	13
Таблица 8. Контакты разъема VGA	14
Таблица 9. Контакты разъема PS/2	14
Таблица 10. Контакты разъема FLEX_EXPAN_A	15
Таблица 11. Контакты разъема FLEX_EXPAN_В	16
Таблица 12. Контакты разъема FLEX_EXPAN_C	17
Таблица 15. Формат пакета данных последовательного интерфейса	
Таблица 13. Параметры строчной синхронизации VGA	25
Таблица 14. Параметры кадровой синхронизации VGA	25

1. Общая характеристика платы UP1

Лабораторная плата **UP1**¹ фирмы Altera предназначена для отработки вопросов практической реализации учебных проектов цифровых устройств на ПЛИС Altera.

На плате расположены две микросхемы: одна семейства FLEX10K (тип EPF10K20), вторая – семейства MAX7000 (тип EPM7128S). Каждой микросхеме отведены аппаратные ресурсы, включающие элементы конфигурирования, элементы индикации, нефиксируемые кнопочные выключатели, DIPпереключатели, задающие на выводах микросхем логические уровни "0" и "1", разъемы расширения для подключения внешних устройств и ряд других элементов.

Плата имеет выходной разъем для подключения стандартного монитора VGA и входной разъем PS/2 Mini-Din для подключения последовательных устройств ("мышь" и клавиатура). Монитор VGA и последовательне устройства подключаются только к микросхеме семейства FLEX10K.

Загрузка конфигурирующих данных в микросхемы осуществляется через установленный на плате входной разъем интерфейса **JTAG**. Наличие второго (выходного) разъема **JTAG** обеспечивает конфигурирование нескольких плат **UP1**, объединенных в JTAG-цепочку.

Кроме того, для хранения и загрузки конфигурации микросхемы **EPF10K20** может быть использовано конфигурационное ПЗУ типа **EPC1**, для которого предусмотрен соответствующий установочный разъем.

Загрузка конфигурации из персонального компьютера осуществляется с помощью устройства **ByteBlaster**. Устройство **ByteBlaster** подключается к параллельному порту персонального компьютера и соединяется кабелем со входным разъемом **JTAG** платы **UP1**.

Плата **UP1** имеет встроенный 5-ти вольтовый стабилизатор напряжения питания и работает от внешнего нестабилизированного источника питания постоянного тока.

¹ Лабораторная плата UP1 выпускается фирмой Altera в рамках так называемой университетской программы Universyty Program – UP (прим. ред.).

ГУАП кафедра "Радиотехнические системы"

2. Основные электронные компоненты платы UP1

В этом разделе описаны основные электронные компоненты платы **UP1**. Схема расположения элементов на плате приведена на рис. 1.



Рис 1. Схема расположения элементов на плате UP1

2.1. Компоненты общего назначения

2.1.1. Разъем подключения внешнего источника питания

Для подключения внешнего источника питания служит коаксиальный разъем, обозначенный надписью **DC_IN.**

Разъем имеет типоразмеры 2,5 мм × 5,5 мм.

Внутренний контакт разъема – положительный "+".

Внешний контакт разъема – общий провод "-".

Требования к внешнему (нестабилизированному) источнику питания:

- Диапазон подводимого постоянного напряжения от 7 до 9 В,
- Ток нагрузки не менее 350 мА.

На плате имеются контрольные контактные площадки подводимого внешнего питания, обозначенные надписью **RAW** ("+" – положительный, "-" – общий провод).

2.1.2. Встроенный стабилизатор напряжения питания

Плата **UP1** имеет встроенный интегральный стабилизатор напряжения питания (тип **LM340T**) с выходным напряжением 5 В.

Наличие напряжения питания платы UP1 индицируется зеленым светодиодом.

На плате имеются контрольные контактные площадки стабилизированного питания, обозначенные надписью **DC** ("+" – положительный, "-" – общий провод).

2.1.3. Тактовый генератор

Плата **UP1** содержит кварцевый тактовый генератор с частотой 25.175 МГц. Выход генератора подключен к глобальным тактовым входам микросхем **EPM7128S** (вывод 83) и **EPF10K20** (вывод 91).

2.1.4. Входной разъём интерфейса JTAG

Разъем JTAG_IN служит для подключения к плате UP1 кабеля загрузочного устройства ByteBlaster. Через разъем JTAG_IN на ByteBlaster подается питание от платы UP1.

Контакт	Сигнал ЈТАС	Назначение
1	ТСК	Тактовые импульсы
2	GND	Земля
3	TDO	Выход данных
4	VCC	+ Напряжения питания
5	TMS	Управление конечным
5	1 1/15	автоматом JTAG
6	Не задействован	-
7	Не задействован	-
8	Не задействован	-
9	TDI	Вход данных
10	GND	Земля

Таблица 1. Контакты разъема JTAG_IN

2.1.5. Установочные переключатели режимов конфигурации

Для установки режимов конфигурирования плата **UP1** содержит четыре 3-х контактных переключателя, выполненных в виде штыревых контактов, замыкаемых перемычками (джамперами).

Переключатели на плате имеют следующие обозначения (см. рис. 2):

- **TDI** вход данных,
- ТОО выход данных,
- **DEVICE** микросхема,
- **BOARD** плата.

Надписями С1, С2, С3 на рис. 2 обозначены штыревые контакты переключателей.

Возможны различные режимы конфигурации (см. приложение 1): программирование² микросхемы **EPM7128S**, конфигурирование микросхемы, **EPF10K20**, совместное конфигурирование обеих микросхем, конфигурирование нескольких плат **UP1**, соединенных через входные-выходные разъемы **JTAG_IN** и **JTAG_OUT**.

Режимы конфигурирования и соответствующие им положения перемычек приведены в таблице 2.

TDITDODEVICE BOARDC1C1C1C1C2C2C2C2C3C3C3C3

Рис 2. Переключатели выбора режимов конфигурирования

Таблица 2. Установка режимов конфигурирования

Режим	TDI	TDO	DEVICE	BOARD
Программирование микросхемы	C1&C2	C1&C2	C1&C2	C1&C2
Конфигурирование микросхемы	C2&C3	C2&C3	C1&C2	C1&C2
Совместное конфигурирование обеих микросхем (1)	C2&C3	C1&C2	C2&C3	C1&C2
Объединение нескольких плат UP1 (2)	C2&C3	OPEN	C2&C3	C2&C3

При совместном конфигурировании устройств в JTAG-цепочке действуют следующие правила:

- первым устройством в JTAG-цепочке должна быть микросхема **EPF10K20**, вторым микросхема **EPM7128S**:
- Последняя плата в JTAG-цепочке не должна устанавливаться в режим объединения плат.

Для контроля процесса конфигурирования служат два светодиода:

- Мигание зеленого светодиода ТСК индицирует передачу данных,
- Зажигание светодиода **CONF_D** сигнализирует об успешном окончании передачи.

² Для микросхем семейств MAX фирмой Altera применяется термин "**программирование**", тогда как для микросхем семейств FLEX и некоторых микросхем семейства MAX применяется термин "конфигурирование" (прим. ред.).

ГУАП кафедра "Радиотехнические системы"

2.2. Компоненты, относящиеся к микросхеме семейства МАХ7000

Микросхеме EPM7128S доступны следующие ресурсы:

- Установочный разъем ("кроватка") для корпуса **PLCC** с 84 контактами.
- Разъем JTAG подключения загрузочного кабеля ByteBlaster.
- Два оперативных нефиксируемых кнопочных переключателя.
- Два 8-разрядных задающих DIP-переключателя уровней "0" и "1".
- Контрольные контактные гнезда сигнальной шины.
- 16 светодиодов, сигнальной шины.
- Знакосинтезирующий индикатор, включающий два семисегментных знакоместа.
- Выход тактового генератора (25.175 МГЦ).
- Разъем расширения с 42 контактами ввода/вывода и контакты глобальных синхросигналов CLR, OE1, и OE2/GCLK2.

2.2.1. Дублирующие разъемы микросхемы ЕРМ7128

Дублирующие разъемы микросхемы **ЕРМ7128**. - расположены по периметру микросхемы и позволяют подключать внешние сигналы к контактам микросхемы.

По 21 контакту на каждой стороне 84-контактного корпуса **PLCC** соединяются с соответствующим 22-контактным разъемом. Номера контактов микросхемы EPM7128S обозначены на самой плате **UP1**. Символом "Х" обозначены контакты без номера. Подключение контактов дублирующих разъемов P1, P2, P3, и P4 показано в таблице 3. Питание, земля и контакты JTAG через эти разъемы не подключаются.

					-		
	P1	I	22]	P3]	P 4
Внешний	Внутренний	Внешний	Внутренний	Внешний	Внутренний	Внешний	Внутренний
75	76	12	13	33	34	54	55
77	78	14	15	35	36	56	57
79	80	16	17	37	38	58	59
81	82	18	19	39	40	60	61
83	84	20	21	41	42	62	63
1	2	22	23	43	44	64	65
3	4	24	25	45	46	66	67
5	6	26	27	47	48	68	69
7	8	28	29	49	50	70	71
9	10	30	31	51	52	72	73
11	Х	32	Х	53	Х	74	Х

Таблица 3. Дублирующие разъемы микросхемы ЕРМ7128

2.2.2. Кнопочные переключатели МАХ_РВ1 и МАХ_РВ2

Два кнопочных нефиксируемых переключателя MAX_PB1 и MAX_PB2 соединены с контактами на плате. При нажатии переключатели замыкают указанные контакты на общий провод через резистор 10 кОм. Переключатели могут быть подключены к контактам микросхемы **EPM7128S** соединительными проводами.

2.2.3. Задающие переключатели MAX_SW1 и MAX_SW2

Задающие DIP-переключатели MAX_SW1 и MAX_SW2 содержит по восемь переключателей, которые позволяют задавать сигналы логического уровня на связанных с ними контактах. Разомкнутое состояние выключателя соответствует логической "1", замкнутое – логическому "0". Переключатели могут быть подключены к контактам микросхемы **EPM7128S** соединительными проводами.

2.2.4. Контрольные гнезда и светодиоды

Плата **UP1** содержит 16 контрольных гнезд и 16 светодиодов (см. рис. 3.). Ток через светодиоды задается резисторами номиналом 330 Ом. Зажигание каждого светодиода осуществляется логическим "0". Светодиоды D1, D2, ..., D16 соединены соответственно с контрольными гнездами 1, 2, ..., 16.

1	0	D1 🔘	1	Ο	D9 🔘
2	0	🗋 D5 🔘	2	ō	D13 🔘
3	0	D2 🔵 🗌	3	0	D10
4	0	_ D6 🔵	4	0	_D14 ()
5	0	D3 🔵	5	0	D11 🔘 🗌
6	0	_ D7 🔘	6	0	_ D15 🔵
7	0	D4 🔵 🔄	7	0	D12 🔵 🗌
8	0	D8 🔵	8	Ο	D16 🔾

Рис 3. Контрольные гнезда и светодиоды платы UP1

2.2.5. Знакосинтезирующий индикатор микросхемы EPM7128S Знакосинтезирующий индикатор микросхемы EPM7128S обозначен надписью MAX_DIGIT. Индикатор включает два знакоместа, выполненных на семисегментных индикаторах с общим катодом. Соответственно зажигание сегментов осуществляется логическим "0". Обозначение сегментов индикаторов приведено на рис. 4. Подключение сегментов к контактам микросхемы EPM7128S поясняется таблицей 4.



Рис 4. Обозначение сегментов знакосинтезирующих индикаторов Таблица 4. Семисегментные индикаторы микросхемы EPM7128S

Сегмент	Контакты микросхемы, подключенные к первому знакоместу	Контакты микросхемы, подключенные ко второму знакоместу			
a	58	69			
b	60	70			
с	61	73			
d	63	74			
е	64	76			
f	65	75			
g	67	77			
Decimal point	68	79			

2.2.6. Разъём расширения микросхемы МАХ7000

Разъём расширения **MAX_EXPANSION** служит для подачи на микросхему **EPM7128S** сигналов ввода-вывода, глобальных сигналов, а также питания и земли.

Расположение разъема и нумерация его контактов показаны на рис. 5. Соответствие контактов разъема – контактам микросхемы **EPM7128S** дается таблицей 5.



Рис 5. Разъем расширения микросхемы EPM7128S на плате UP1

Контакт разъема	Сигнал/контакт микросхемы	Контакт разъема	Сигнал/контакт микросхемы
1	RAW	2	GND
3	VCC	4	GND
5	VCC	6	GND
7	Не задействован	8	Не задействован
9	Не задействован	10	Не задействован
11	Не задействован	12	GCLRn/1
13	OE/84	14	OE/GCLK2/2
15	4	16	5
17	6	18	8
19	9	20	10
21	11	22	12
23	15	24	16
25	17	26	18
27	20	28	21
29	22	30	25
31	24	32	27
33	29	34	28
35	31	36	30
37	33	38	34
39	35	40	36
41	37	42	40
43	39	44	41
45	44	46	46
47	45	48	48
49	50	50	49
51	52	52	51
53	54	54	55
55	56	56	57
57	VCC	58	GND
59	VCC	60	GND

Таблица 5. Разъем расширения микросхемы ЕРМ7128S

2.3. Компоненты, относящиеся к микросхеме семейства FLEX10K

Плата **UP1** имеет следующие ресурсы для устройства EPF10K20. Выводы от устройства **EPF10K20** связаны с переключателем и светодиодами.

Микросхеме **EPF10K20** доступны следующие ресурсы:

- Разъем JTAG подключения загрузочного кабеля устройства ByteBlaster.
- Установочный разъем (кроватка) для конфигурационного ПЗУ **EPC1**.
- Выход тактового генератора (25.175 МГЦ)
- Два оперативных нефиксируемых кнопочных переключателя.
- Задающий 8-разрядный DIP-переключатель уровней "0" и "1".
- Контрольные контактные гнезда сигнальной шины.
- 16 светодиодов, сигнальной шины.
- Знакосинтезирующий индикатор, включающий два семисегментных знакоместа.
- Интерфейс и разъем VGA-монитора.
- Интерфейс и разъем "мыши".
- Три разъема расширения с 42 контактами ввода-вывода каждый и семь контактов глобальных синхросигналов.

2.3.1. Кнопочные переключатели микросхемы EPF10K20

Два кнопочных нефиксируемых переключателя обозначены надписями **FLEX_PB1** и **FLEX_PB2**. Переключатели соединены с контактами общего назначения соответственно 28 и 29 микросхемы **EPF10K20**. При нажатии переключатели замыкают указанные контакты микросхемы на общий провод через резистор 10 кОм.

2.3.2. Задающие переключатели микросхемы EPF10K20

Задающий DIP-переключатель FLEX_SW1 содержит восемь переключателей, которые позволяют задавать сигналы логического уровня на восьми многоцелевых контактах ввода-вывода микросхемы EPF10K20. Разомкнутое состояние выключателя соответствует логической "1", замкнутое – логическому "0". Соответствие разрядов переключателя выводам микросхемы поясняется таблицей 6.

Выключатель	Вывод ЕРГ10К20
FLEX_SWITCH-1	41
FLEX_SWITCH-2	40
FLEX_SWITCH-3	39
FLEX_SWITCH-4	38
FLEX_SWITCH-5	36
FLEX_SWITCH-6	35
FLEX_SWITCH-7	34
FLEX_SWITCH-8	33

Таблица 6. Задающий DIP-переключатель FLEX_SW1

2.3.3. Знакосинтезирующий индикатор микросхемы EPF10K20

Знакосинтезирующий индикатор микросхемы **EPF10K20** обозначен надписью **FLEX_DIGIT.** Индикатор включает два знакоместа, выполненных на семисегментных индикаторах с общим катодом. Соответственно зажигание сегментов осуществляется логическим "0".

Обозначение сегментов индикаторов приведено на рис. 4. Подключение сегментов к контактам микросхемы **EPF10K20** поясняется таблицей 8.

Сегменты	Контакты микросхемы, подключенные к первому знакоместу	Контакты микросхемы, подключенные ко второму знакоместу
a	6	17
b	7	18
с	8	19
d	9	20
e	11	21
f	12	23
g	13	24
Десятичная точка	14	25

Таблица 7. Семисегментные индикаторы микросхемы EPF10K20

2.3.4. Выходной адаптер и разъем VGA-монитора

Адаптер монитора VGA позволяет подавать сигналы с микросхемы **EPF10K20** на внешний монитор стандарта VGA.

Адаптер обеспечивает преобразование уровней логических сигналов в стандартные уровни VGA и выполнен в виде диодно-резисторной цепи.

Для подключения VGA-монитора служит стандартный 15-ти контактный разъём, обозначенный надписью VGA и включающий контакты для передачи сигналов 3-х основных цветов, а также сигналы кадровой и строчной синхронизации.

Назначение контактов разъема VGA и их подключение к микросхеме **EPF10K20** приведены в таблице 1. Характеристика монитора VGA дана в приложении 2.

Сигнал	Контакты разъема	Выводы EPF10K20
RED	1	236
GREEN	2	237
BLUE	3	238
GND	6,7,8,10,11	-
HORIZ_SYNC	13	240
VERT_SYNC	14	239
не задействован	4,5,9,15	-

Таблица 8. Контакты разъема VGA

2.3.5. Входной разъем устройства "мышь"

Для ввода данных от внешних **PS/2**-устройств ("мышь", клавиатура) в микросхему **EPF10K20** служит который 6-контактный разъём типа **Mini-Din**, обозначенный надписью **Mouse**. Через этот разъем по последовательному интерфейсу от внешних устройств передаются данные, а от платы **UP1** на внешние устройства - питание.

Назначение и подключение контактов разъема приведены в таблице 9.

Таблица 9. Контакты разъема PS/2

Сигнал мыши	Mini-Din Pin	Выводы EPF10K20
MOUSE_CLK	1	30
MOUSE_DATA	3	31
VCC	5	-
GND	2	-

2.3.6. Разъёмы расширения микросхемы EPF10K20

Разъемы расширения FLEX_EXPAN_A, FLEX_EXPAN_B и FLEX_EXPAN_C служат для подключения к микросхеме EPF10K20 сигналов ввода-вывода, глобальных сигналов, а также питания и общего провода. Расположение и нумерация контактов разъема показаны на рис. 6.



Рис 6. Разъемы расширения микросхемы EPF10K20 на плате UP1

Контакт	Сигнал/контакт	Контакт разъема	Сигнал/контакт
разьема 1	раши раши	2	СМД
1	VCC	<u> </u>	GND
5	VCC	4	GND
7		8	
, О	ПС Задействован	10	DI1/90
11	DI2/22	10	$\frac{D12}{210}$
11	$\frac{D14/212}{DEV OE/213}$	12	$\frac{\text{DEV}_\text{CER}/20}{\text{DEV}_\text{CER}/211}$
15	<u>DLV_OL/213</u> 45	14	16 DE V_CER2/211
17	43	10	40
17	50	20	51
21	53	20	54
21	55	22	56
25	61	24	50
23	62	20	64
27	65	20	66
29	67	30	68
22	07	32	71
25	70	26	72
33	74	20	75
37	74	30	79
39	70	40	/8
41	/9 01	42	80
43	81	44	82
45	83	40	84
47	86	48	8/
49	88	50	94
51	95	52	97
53	98	54	99
55	100	56	101
57	VCC	58	GND
59	VCC	60	GND

Таблица 10. Контакты разъема FLEX_EXPAN_A

Контакт	Сигнал/контакт		Сигнал/контакт	
разъема	микросхемы	Контакт разъема	микросхемы	
1	RAW	2	GND	
3	VCC	4	GND	
5	VCC	6	GND	
7	не задействован	8	DI1/90	
9	DI2/92	10	DI2/210	
11	DI4/212	12	DEV_CLR/209	
13	DEV_OE/213	14	DEV_CLK2/211	
15	109	16	110	
17	111	18	113	
19	114	20	115	
21	116	22	117	
23	118	24	119	
25	120	26	126	
27	127	28	128	
29	129	30	131	
31	132	32	133	
33	134	34	136	
35	137	36	138	
37	139	38	141	
39	142	40	143	
41	144	42	146	
43	147	44	148	
45	149	46	151	
47	152	48	153	
49	154	50	156	
51	157	52	158	
53	159	54	161	
55	162	56	163	
57	VCC	58	GND	
59	VCC	60	GND	

Таблица 11. Контакты разъема FLEX_EXPAN_В

Контакт	Сигнал/контакт	IC	Сигнал/контакт	
разъема	микросхемы	контакт разъема	микросхемы	
1	RAW	2	GND	
3	VCC	4	GND	
5	VCC	6	GND	
7	не задействован	8	DI1/90	
9	DI2/92	10	DI2/210	
11	DI4/212	12	DEV_CLR/209	
13	DEV_OE/213	14	DEV_CLK2/211	
15	175	16	181	
17	182	18	183	
19	184	20	185	
21	186	22	187	
23	188	24	190	
25	191	26	192	
27	193	28	194	
29	195	30	196	
31	198	32	199	
33	200	34	201	
35	202	36	203	
37	204	38	206	
39	207	40	208	
41	214	42	215	
43	217	44	218	
45	219	46	220	
47	221	48	222	
49	223	50	225	
51	226	52	227	
53	228	54	229	
55	230	56	231	
57	VCC	58	GND	
59	VCC	60	GND	

Таблица 12. Контакты разъема FLEX_EXPAN_C

3. Приложение 1. Программирование и конфигурирование микросхем

Перед программированием или конфигурированием микросхем необходимо выполнить следующие действия:

- Установить режим конфигурирования с помощью соответствующих переключателей;
- Подключить кабель загрузочного устройства к параллельному порту компьютера и к разъему **JTAG_IN** платы **UP1**;
- Установить необходимые параметры программирования/конфигурирования в САПР MAX+PLUSII.

Возможны следующие режимы конфигурирования:

- Программирование только микросхемы EPM7128S;
- Конфигурирование только микросхемы EPF10K20;
- Конфигурирование / программирование обеих микросхем
- Соединение нескольких учебных плат.

Программирование микросхемы семейства МАХ7000

1. Установка режима конфигурирования на плате UP1

Чтобы программировать только микросхему **EPM7128S** в JTAG-цепочке, установите перемычки переключателей **TDI**, **TD0**, **DEVICE** и **BOARD** в соответствии с рисунком 7.

TDI	 TDO		EVICE	E	BOARD	2
C1	C1		C1		C1	
C2	C2		C2		C2	
C3	C3	[]	C3		C3	

Рис 7. Установка режима программирования микросхемы ЕРМ7128S

2. Подключение загрузочного устройства ByteBlaster

Подсоедините кабель загрузки **ByteBlaster** к параллельному порту персонального компьютера и к разъёму **JTAG_IN** на плате **UP1**.

3. Установка опций JTAG в пакете MAX+PLUSII

1. Включите **Multi-Device** в меню **JTAG** для программирования больше чем одного устройства EPM7128S.

2. Выберите Multi-Device в меню JTAG.

3. Выберите EPM7128S из списка в Device Name в диалоговом окне **Multi-Device** в меню **JTAG**.

4. Введите название программируемого файла для EPM7128S устройства в окне **Programming File Name**. Для просмотра директории вашего компьютера и выбора соответствующего файла может использоваться Кнопка **Select Programming**.

5. Нажмите Add для добавления устройства и программируемого файла к окну Devices Name & Programing File Names. Нумерация имён устройств с лева показывает порядок устройства в JTAG-цепочке. Программируемый файл устройства отображен на той же самой строке как имя устройства. Если никакой программируемый файл не связан с устройством, " <ни один> " отображен рядом с именем устройства.

6. Для проверки ByteBlaster кабеля, кода JTAG ID и полной инструкции JTAG-цепочки нажмите кнопку Detect JTAG Chain Info. Прямо над кнопкой будет выведено сообщение об обнаружении кабеля ByteBlaster. Вы должны вручную проверить, что это сообщение соответствует информации в окне Devices Name & Programing File Names.

7. Чтобы сохранить текущие установки JTAG Chain File (.jcf) нажмите Save JCF. В диалоговом окне Save JCF, введите название файла в File Name, и затем выберите каталог в окне каталогов, затем нажмите OK.

8. Нажмите ОК, чтобы сохранить ваши изменения.

9. Нажмите Programm в программаторе MAX+PLUS II.

Конфигурирование микросхемы семейства FLEX10K

1. Установка режима конфигурирования на плате UP1

Чтобы конфигурировать только устройство EPF10K20 в JTAG-цепочке, установите перемычки переключателей **TD1**, **TD0**, **DEVICE** и **BOARD** в соответствии с рисунком 8.

TDI	TDO	D	EVICE	E	BOARI	2
C1	C1		C1		C1	
C2	C2		C2		C2	
C3	C3		C3		C3	

Рис 8. Установка режима конфигурирования микросхемы EPF10K20

2. Подключение загрузочного устройства ByteBlaster

Подсоедините кабель загрузки ByteBlaster к параллельному порту персонального компьютера и к разъёму JTAG_IN на учебной плате. Для получения дополнительной информации о загрузочном кабеле «ByteBlaster», читайте описание «Загрузочный кабель «ByteBlaster» параллельного порта»

3. Установка опций JTAG в пакете MAX+PLUSII

1. Включите **Multi-Device** в меню **JTAG** для программирования более чем одного устройства EPF10K20.

2. Выберите Multi-Device в меню JTAG.

3. Выберите EPF10K20 из списка в **Device Name** в диалоговом окне **Multi-Device** в меню **JTAG**.

4. Введите название программируемого файла для микросхемы EPF10K20 в окне **Programming File Name**. Для просмотра директории вашего

компьютера и выбора соответствующего файла может использоваться кнопка Select Programming.

5. Нажмите Add для добавления устройства и программируемого файла к окну Devices Name & Programing File Names. Нумерация имён устройств с лева показывает порядок устройства в JTAG-цепочке. Программируемый файл устройства отображен на той же самой строке как имя устройства. Если никакой программируемый файл не связан с устройством, " <ни один> " отображен рядом с именем устройства.

6. Для проверки ByteBlaster кабеля, кода JTAG ID и полной инструкции JTAG-цепочки нажмите кнопку Detect JTAG Chain Info. Прямо над кнопкой будет выведено сообщение об обнаружении кабеля ByteBlaster. Вы должны вручную проверить, что это сообщение соответствует информации в окне Devices Name & Programing File Names.

7. Чтобы сохранить текущие установки JTAG Chain File (.jcf) нажмите Save JCF. В диалоговом окне Save JCF, введите название файла в File Name, и затем выберите каталог в окне каталогов, затем нажмите OK.

8. Нажмите ОК, чтобы сохранить ваши изменения.

9. Нажмите Configure в програматоре MAX+PLUSII.

Совместное конфигурирование микросхем

1. Установка режима конфигурирования на плате UP1

Чтобы конфигурировать и программировать, устройства EPF10K20 и EPM7128S в JTAG-цепочке, перемычки переключателей TDI, TD0, DEVICE и BOARD в соответствии с рисунком 9.

TDI	TDO	TDO DEVICE BOARD				
C1	C1	C1	C1			
C2	C2	C2	C2			
C3	C3	C3	C3			

Рис 9. Установка режима совместного конфигурирования микросхем

2. Подключение загрузочного устройства ByteBlaster

Подсоедините кабель загрузки **ByteBlaster** к параллельному порту персонального компьютера и к разъёму **JTAG_IN** на учебной плате.

3. Установка опций JTAG в пакете MAX+PLUSII

1. Включите Multi-Device в меню JTAG.

2. Выберите Multi-Device в меню JTAG.

3. Выберите микросхему EPM7128S из списка в **Device Name** в диалоговом окне **Multi-Device** в меню **JTAG**.

4. Введите название программируемого файла для списка микросхем в окне **Device Name** в окне **Programming File Name**. Для просмотра директории

вашего компьютера и выбора соответствующего файла может использоваться Кнопка Select Programming.

5. Нажмите Add для добавления микросхемы и программируемого файла к окну Devices Name & Programing File Names. Нумерация имён устройств с лева показывает порядок микросхемы в JTAG-цепочке. Программируемый файл устройства отображен на той же самой строке как имя устройства. Если никакой программируемый файл не связан с устройством, " <ни один> " отображен рядом с именем устройства.

6. Повторите шаги с 3 по 5 для добавления информации для каждой микросхемы в цепочку **JTAG**.

7. Для проверки ByteBlaster кабеля, кода JTAG ID и полной инструкции JTAG-цепочки нажмите кнопку Detect JTAG Chain Info. Прямо над кнопкой будет выведено сообщение об обнаружении кабеля ByteBlaster. Вы должны вручную проверить, что это сообщение соответствует информации в окне Devices Name & Programing File Names.

8. Чтобы сохранить текущие установки JTAG Chain File (.jcf) нажмите Save JCF. В диалоговом окне Save JCF, введите название файла в File Name, выберите каталог в окне каталогов, затем нажмите OK.

9. Нажмите ОК, чтобы сохранить ваши изменения.

10. Нажмите **Configure** в програматоре MAX+PLUS II для конфигурации всех EPF10K20 устойств в цепочке **JTAG**, затем нажмите Programm для програмирования всех EPM7128S устройств в цепочке **JTAG**.

Совместное конфигурирование нескольких плат UP1

1. Установка режима конфигурирования на плате UP1

Для того, чтобы конфигурировать/программировать микросхемы EPM7128S и EPF10K20 на нескольких платах UP1, соединенных в JTAGцепочку, перемычки переключателей TDI, TDO, DEVICE и BOARD для всех плат, кроме последней так, в соответствии с рисунком 10.



Рис 10. Установка режима конфигурирования платы UP1 в JTAGцепочке

Последняя плата **UP1** в цепочке может конфигурировать и программировать одну или обе микросхемы. Переключатель **BOARD** должно быть установлен в соответствии с рисунком 11.

TDI	TDO	TDO DEVICE			
C1	C1	C1	C1		
C2	C2	C2	C2		
C3	C3	C3	C3		

Рис 11. Установка режима конфигурирования оконечной платы UP1

2. Подключение загрузочного устройства ByteBlaster

Подсоедините кабель загрузки ByteBlaster к параллельному порту персонального компьютера и к разъёму JTAG_IN на учебной плате.

3. Установка опций JTAG в пакете MAX+PLUSII

1. Включите Multi-Device JTAG Chain в меню JTAG.

2. Выберите Multi-Device JTAG Chain Setup в меню JTAG.

3. Выберите имя первой микросхемы из списка в **Device Name** в диалоговом окне **Multi-Device JTAG Chain Setup**.

4. Ввести название программируемого файла для списка микросхем в окне **Device Name** в окне **Programming File Name**. Для просмотра директории вашего компьютера и выбора соответствующего программируемого файла может использоваться Кнопка **Select Programming**.

5. Нажмите Add для добавления микросхемы и программируемого файла к окну Devices Name & Programing File Names. Нумерация имён устройств с лева показывает порядок устройства в JTAG-цепочке. Программируемый файл устройства отображен на той же самой строке как имя устройства. Если никакой программируемый файл не связан с устройством, " <ни один> " отображен рядом с именем устройства.

6. Повторите шаги с 3 по 5 для добавления информации для каждого устройства в цепочку **JTAG**.

7. Для проверки ByteBlaster кабеля, кода JTAG ID и полной инструкции JTAG-цепочки нажмите кнопку Detect JTAG Chain Info. Прямо над кнопкой будет показано сообщение об обнаружении кабеля ByteBlaster. Вы должны вручную проверить, что это сообщение соответствует информации в окне Devices Name & Programing File Names.

8. Чтобы сохранить текущие установки **JTAG Chain File** (.jcf), нажмите **Save JCF**. В диалоговом окне **Save JCF**, введите название файла в **File Name**, выберите каталог в окне каталогов, затем нажмите **OK**.

9. Нажмите ОК, чтобы сохранить ваши изменения.

10. Нажмите **Configure** в программаторе MAX+PLUSII для конфигурирования всех EPF10K20 устройств в цепочке **JTAG**, затем нажмите **Programm** для программирования всех EPM7128S устройств в цепочке **JTAG**.

4. Приложение 3. Характеристика последовательного интерфейса

Последовательный интерфейс позволяет ввести данных от внешних устройств ("мышь" и клавиатура) в микросхему FLEX. Входным разъемом интерфейса служит 6-контактный разъем PS/2 mini-DIN.

Для ввода данных используется синхронный последовательный протокол. Синхронизация передачи осуществляется сигналами CLK и DATA. При отсутствии передачи CLK принимается за логическую "1", а DATA может иметь значение "0" либо "1".

Каждый такт передачи слова данных содержит стартовый бит, пакет данных, бит контроля нечетности, и стоповый бит. Стартовый бит - логический "0", стоповый бит - логическая "1". Период передачи одного слова данных составляет от 30 до 50 мкс, длительность пакета данных – от 5 до 25 мкс. Пакет данных начинается с младшего бита (DATA0 до DATA7). Формат пакета данных приведен в таблице 15.

Packed Number	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	YV	XV	YS	XS	1	0	R	L
2	X7	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0
3	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0

Таблица 13. Формат пакета данных последовательного интерфейса

В таблице обозначено:

- L Left button state (состояние левой клавиши: 1 соответствует нажатию);
- **R Right button state** (состояние правой клавиши: 1 соответствует нажатию);
- **Х0-Х7** Значение перемещения по координате Х;
- **У0-У7** Значение перемещения по координате У;
- **XS,YS** Знак (направление) перемещения (1 отрицательное);
- ХV, YV Выход за пределы области перемещения (1 да).

Перемещение мыши соответствует декартовой системе координат: перемещение вправо - положительно, влево - отрицательно, вверх - положительно, вниз - отрицательно. Величина движения - функция скорости движения мыши: чем быстрее движение, тем больше величина.

5. Приложение 2. Характеристика монитора VGA

Поле отображения монитора VGA показано на рис. 12. Стандартное графическое разрешение VGA составляет 640 × 480 пикселей (480 строк, по 640 пикселей в каждой). За начало координат поля отображения принимается его левый верхний угол с координатами (0, 0).



Рис 12. Поле отображения монитора VGA

Частота видеосигнала VGA составляет 25.175 МГц, что соответствует частоте тактового генератора платы UP1.

Временные диаграммы строчной и кадровой синхронизации показаны на рис. 13 и 14.



Рис 13. Временные диаграммы строчной синхронизации VGA





ГУАП кафедра "Радиотехнические системы"

Сигналы строчной **HORIZ_SYNC** и кадровой **VERT_SYNC** синхронизации подаются на генераторы сигналов горизонтальной и вертикальной разверток.

Сигналы красного, зеленого и синего цветов (**RED, GREEN, BLUE**) через соответствующие видеоусилители подаются на модуляторы (или катоды) электронных прожекторов кинескопа.

Сигналы разверток подаются на отклоняющую систему кинескопа, осуществляющую развертку телевизионного растра за счет позиционирования электронных лучей на соответствующие пиксели экрана.

Для формирования изображения сигналы красного, зеленого и синего цветов должны быть синхронизированы с положением электронных лучей на конкретных пикселях телевизионного растра.

Таблица 14. Параметры строчной синхронизации VGA

Параметр	А	В	С	D	Е
Длительность интервала, мкс	31.77	3.77	1.89	25.17	0.94

Таблица 15. Параметры кадровой синхронизации VGA

Параметр	0	Р	Q	R	S
Длительность интервала, мкс	16.6	64	1.02	15.25	0.35

Параметры синхронизации VGA

Период обновления пикселя определяется выражением

$$T_{pixel} = \frac{1}{f_{CLK}} = 40 \, \mu c \,, \tag{1}$$

где $f_{CLK} = 25,175 \ M\Gamma u$ – частота видеосигнала, задаваемая тактовым генератором.

Период строчной синхронизации (период обновления строки) определяется выражением

$$T_{ROW} = A = B + C + D + E \approx 31,7 \text{ MKC},$$
 (2)

В - время строчного обратного хода луча.

$$D = T_{pixel} \times 640. \tag{3}$$

Период кадровой синхронизации (период обновления экрана) определяется выражением

$$T_{screen} = O = P + Q + R + S \approx 16,6 \,\text{MC},$$
 (4)

где Р – время кадрового обратного хода луча.

$$R = T_{ROW} \times 480 \tag{5}$$

ГУАП кафедра "Радиотехнические системы"

6. Приложение 3. Пример формирования сигналов монитора VGA

Описанный функциональный узел реализуется на микросхеме семейства **FLEX** и рисует на экране монитора флаг России.

Описание проекта выполнено на языке VHDL.

Цветовая раскраска синтаксиса соответствует раскраске, используемой в текстовом редакторе пакета **MaxPlus**.

Архитектурное тело проекта включает два процесса:

- Процесс SyncGen формирует сигналы строчной и кадровой синхронизации VGA;
- Процесс Video управляет сигналами красного, зеленого и синего цветов для отображения флага России.

LIBRARY IEEE; -- Подключение стандартной библиотеки USE ieee.std_logic_1164.all; -- Указание на используемый пакет

ENTITY Rus_flag IS -- начало описания декларативной части PORT

```
(
```

-- Debug: IN BOOLEAN;

Clock : IN std_logic; -- Внешний входной сигнал типа std_logic HSync, VSync: OUT BOOLEAN; -- Внешние выходные сигналы -- логического типа vga_h_sync, vga_v_sync : OUT BOOLEAN; -- Внешние выходные -- сигналы логического -- типа

R, G, B : out std_logic

);

END Rus_flag; -- Конец описания декларативной части

ARCHITECTURE video OF Rus_flag IS -- объявление архитектуры SIGNAL CounterX, CounterY: INTEGER RANGE 0 TO 1023; --Внутренние сигналы -- целого типа -- разрядностью 10 бит SIGNAL HS, VS, vga_HS, vga_VS: BOOLEAN; --Внутренние сигналы -- логического типа BEGIN -- Начало описания архитектуры Syncgen: PROCESS (Clock) -- Объявление процесса VARIABLE -- объявление переменных процесса EnableCntY, ResetCntY: BOOLEAN; BEGIN -- Начало описание процесса EnableCntY := (CounterX = 40); ResetCntY := (CounterY = 524); IF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN IF CounterX = 799 THEN

ELSE

CounterX <= CounterX + 1; END IF;

```
IF EnableCntY THEN
IF ResetCntY THEN
CounterY <= 0;
ELSE
```

CounterY <= CounterY + 1;

END IF;

END IF;

```
vga_HS <= (CounterX < 96);
vga_VS <= (CounterY < 2);
HS <= (CounterX = 128);
VS <= (CounterY = 32) AND HS;
--IF DEBUG THEN CounterY <= 31; END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS Syncgen; -- Конец описания процесса Syncgen
```

Video: Process(clock) Variable Col_count:integer range 0 to 1023; Variable HS_Latch:boolean; -- Объявление Защелки Как переменной begin --R <= '0'; B <= '0';G <='0';

if(clock'EVENT and Clock='0') then

if(HS) then HS_Latch := true; -- Установка защелки для HS end if;

if (HS_Latch) then

Col_count := Col_count+1; -- Счетчик длительности видеополя

if((0 < CounterY) and (CounterY < 150)) then -- Высота белой цветной -- полосы if(Col_count < 630) then -- Установка белого цвета R <= '1'; B <= '1'; G <= '1';else R <= '0'; B <= '0'; G <= '0';Col_count := 0; HS_Latch := false; end if; elsif((150 < CounterY)and(CounterY < 300)) then -- Высота синей цветной -- полосы if(Col_count < 630) then -- Установка синего цвета R <= '0'; B <= '0';else R <= '0'; B <= '0'; G <= '0';

```
Col_count := 0; HS_Latch := false;
```

end if;

```
elsif((300 < CounterY) and (CounterY < 450)) then -- Высота красной -- цветной полосы
```

```
if(Col_count < 630) then -- Устанока красного цвета 
 R \le '1'; B \le '0'; G \le '0';
else 
 R \le '0'; B \le '0': G \le '0';
Col_count := 0; HS_Latch := false;
end if;
```

else R<= '0'; B <= '0'; G <= '0';

end if; end if;

end if;

end Process Video;

-- Присвоение значений внутренних сигналов внешним выходным сигналам vga_h_sync <= vga_HS; vga_v_sync <= vga_VS; HSync <= HS; VSync <= VS; END video;

7. Глоссарий

- **BST**......Boundary Scan Test (тестовое периферийное сканирование цифровых устройств).
- ByteBlaster устройство и кабель загрузки конфигурирующих данных в микросхемы Altera через параллельный порт компьютера.
- **EPC**..... Erasable Configuration PROM (конфигурационное ППЗУ).
- FLEX...... Flexible Logic Element Matrix (матрица элементов гибкой логики).
- JTAG...... Joint Test Action Group (объединенная группа по вопросам тестирования цифровых схем).
- MAX...... Multiple Array Matrix (матрица множественных массивов логических элементов).
- PLCC...... Plastic J-lead Chip Carrier (пластиковый корпус с выводами J-формы).
- **PROM**......Programmable Read Only Memory (программируемое ПЗУ).
- **ТАР**..... Test Access Port (порт тестирования JTAG).
- TCK..... Test Clock (тактовый вход JTAG).
- TDI Test Data Input (вход тестовых данных JTAG).
- **TDO**..... Test Data Output (выход тестовых данных JTAG).
- **TMS**...... Test Mashine State Control (управление конечным автоматом JTAG).
- UP Universyty program (университетская программа фирмы Altera).
- VGA..... Video Graphics Array (графическое видеоотображение).
- ПЗУпостоянное запоминающее устройство.
- ПЛИСпрограммируемая логическая интегральная схема.